



Pannello isolante termico ed acustico composito, specifico per applicazione a cappotto, costituito da due strati (spessore 5 mm ciascuno) in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio, accoppiato ad uno strato interno di lana di roccia ad alta densità, conforme alla norma UNI EN 13162.

Conforme alla norma UNI EN 13168.

CELENIT L3/C è certificato PEFC™. Disponibile anche con certificazione FSC®.

Dettaglio bordi

D - BC - BL - B4

Applicazioni

isolamento a cappotto

Dati tecnici

Normativa	UNI EN 13168				
Codice di designazione	WW-C/3 MW-EN13168-L3-W2-T1-S2-CS(Y)50-TR15-Cl1				
Lunghezza x Larghezza [mm]	1000x600				
Spessore [mm]	50	75	100	125	
Struttura degli strati [mm]	5/40/5	5/65/5	5/90/5	5/115/5	
Massa superficiale [kg/m²]	12,3	15,4	18,7	22,1	
Conducibilità termica dichiarata λ_0 [W/mK]	WW 0,071 - MW 0,039				
Resistenza termica dichiarata R_0 [m²K/W]	1,15	1,80	2,45	3,05	
Resistenza termica R [m²K/W]	1,17	1,81	2,45	3,09	
Resistenza a compressione σ_m [kPa]	≥ 50				
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce σ_{mt} [kPa]	≥ 15				
Resistenza alla diffusione del vapore μ	WW 5 - MW 1				
Reazione al fuoco	Euroclasse B-s1, d0				
Contenuto in cloruri [%]	≤ 0,35				

Dati logistici

Dimensioni [mm]	Pallet	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm
pannelli: 1000x600	pannelli per pallet	80	56	40	32
pallet: 2000x1200	m² per pallet	48,00	33,60	24,00	19,20

Certificazioni

ISO 9001:2015 no. 1351

FSC® no. ICILA-COC-002789

PEFC™ no. ICILA-PEFCCOC-000117

ICEA no. LEED 2015_001

ICEA no. REC 2015_001






Stoccaggio

I pannelli devono essere trasportati e adagiati su una base piana in un luogo asciutto e pulito, protetti dall'azione diretta dell'umidità. La movimentazione dei pallet in cantiere si eseguirà con la necessaria cura. Urti in corrispondenza degli spigoli delle confezioni possono causare danni ai pannelli.

È importante che si sia previsto lo stoccaggio in un luogo riparato; i pannelli dovranno restare sollevati da terra e assolutamente protetti dall'azione diretta di umidità e agenti atmosferici. Durante la giacenza dei pallet in cantiere, assicurarsi che rimangano chiusi. Al momento della posa in opera i pannelli dovranno risultare assolutamente ben asciutti.



I pannelli CELENIT devono essere posti in opera solo quando il locale e il supporto edilizio risultano asciutti, ovvero dopo aver eseguito tutte le operazioni recanti umidità all'ambiente.

Normalmente i pannelli presentano il logo CELENIT per individuare il lato (denominato "retro del pannello") che deve essere installato verso la struttura. In assenza del logo, sarà possibile riconoscere il verso corretto del pannello in funzione della posizione dello stesso sul pallet: fronte del pannello verso l'alto e retro del pannello verso il basso.

Se i pannelli fossero installati in ambienti indoor, si preveda di condizionare i pannelli al clima ambiente mantenendoli nell'ambiente per qualche giorno. Si eviti un riscaldamento repentino dell'ambiente subito dopo l'installazione.