



Pannello isolante termico ed acustico composito, costituito da uno strato (spessore 10 mm) in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio, accoppiato ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163.

Conforme alla norma UNI EN 13168.

CELENIT G2 è certificato PEFC™. Disponibile anche con certificazione FSC®.

Dettaglio bordi

D - BC - BL - B4

Applicazioni

sottotetto non abitato (pavimento ultimo solaio)

Dati tecnici

Normativa	UNI EN 13168							CE
Codice di designazione	WW-C/2 EPS-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(10)50-TR20-C11							
Lunghezza x Larghezza [mm]	2000x600							
Spessore [mm]	35	50	75	100	125	150	175	
Struttura degli strati [mm]	10/25	10/40	10/65	10/90	10/115	10/140	10/165	
Massa superficiale [kg/m ²]	8,2	8,5	9,0	9,4	9,7	10,1	10,5	
Conducibilità termica dichiarata λ_D [W/mK]	WW 0,071 - EPS 0,031							
Resistenza termica dichiarata R_D [m ² K/W]	0,95	1,40	2,20	3,00	3,85	4,65	5,45	
Resistenza termica R [m ² K/W]	0,95	1,43	2,24	3,04	3,85	4,66	5,46	
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione σ_{10} [kPa]	≥ 50							
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce σ_{mt} [kPa]	≥ 20							
Resistenza alla diffusione del vapore μ	WW 5 - EPS 20/40							
Reazione al fuoco	Euroclasse E							
Contenuto in cloruri [%]	≤ 0,35							

Dati logistici

Dimensioni [mm]	Pallet	35 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
pannelli: 2000x600	pannelli per pallet	64	44	30	22	16	14	12
pallet: 2000x1200	m ² per pallet	76,80	52,80	36,00	26,40	19,20	16,80	14,40

Certificazioni

ISO 9001:2015 no. 1351

FSC® no. ICILA-COC-002789

PEFC™ no. ICILA-PEFCCOC-000117

ICEA no. LEED 2015_001

ICEA no. REC 2015_001

UNI EN ISO 9001:2008






Stoccaggio

I pannelli devono essere trasportati e adagiati su una base piana in un luogo asciutto e pulito, protetti dall'azione diretta dell'umidità. La movimentazione dei pallet in cantiere si eseguirà con la necessaria cura. Urti in corrispondenza degli spigoli delle confezioni possono causare danni ai pannelli.

È importante che si sia previsto lo stoccaggio in un luogo riparato; i pannelli dovranno restare sollevati da terra e assolutamente protetti dall'azione diretta di umidità e agenti atmosferici. Durante la giacenza dei pallet in cantiere, assicurarsi che rimangano chiusi. Al momento della posa in opera i pannelli dovranno risultare assolutamente ben asciutti.



I pannelli CELENIT devono essere posti in opera solo quando il locale e il supporto edilizio risultino asciutti, ovvero dopo aver eseguito tutte le operazioni recanti umidità all'ambiente.

Normalmente i pannelli presentano il logo CELENIT per individuare il lato (denominato "retro del pannello") che deve essere installato verso la struttura. In assenza del logo, sarà possibile riconoscere il verso corretto del pannello in funzione della posizione dello stesso sul pallet: fronte del pannello verso l'alto e retro del pannello verso il basso.

Se i pannelli fossero installati in ambienti indoor, si preveda di condizionare i pannelli al clima ambiente mantenendoli nell'ambiente per qualche giorno. Si eviti un riscaldamento repentino dell'ambiente subito dopo l'installazione.