

M40

PRONTOMALTA

Malta pronta per intonaco e muratura



Accedi ai nostri prodotti con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

Per la muratura di blocchi e mattoni faccia a vista, per muratura tradizionale di pareti interne ed esterne in laterizio, blocchi in calcestruzzo, il rinzafo e l'intonacatura delle pareti interne ed esterne utilizzare M40 PRONTOMALTA LOCATELLI, premiscelato a secco a base di inerti selezionati, calce e cemento, ed additivi vari per migliorarne la lavorabilità, e l'adesione.

Dati tecnici

Conforme alle norme EN 998-2 / EN 998-1

Consistenza	<i>polvere</i>
Colore	<i>grigio</i>
Rapporto d'impasto	<i>18 lt di acqua ogni 100 Kg di prodotto</i>
Peso specifico	<i>1500 kg/mc</i>
Classe	<i>M10</i>
Granulometria	<i>0 - 3,0 mm</i>
Resistenza alla flessione	<i>> 5 N/mm²</i>
Resistenza alla compressione	<i>> 10 N/mm²</i>
Consumo	<i>15 kg/m² con spessore 10 mm</i>
Temperatura di impiego	<i>+6°C / +30°C</i>
Conservazione	<i>3 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro</i> <i>(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)</i>
Confezioni	<i>sacchi da 25 kg - pallet da 1500 kg</i>

IMPIEGO

M40 PRONTOMALTA è una malta premiscelata che viene utilizzata per muratura faccia a vista, per muratura di pareti interne ed esterne in laterizio, blocchi in calcestruzzo, come rinzafo e intonaco per interni ed esterni.

PREPARAZIONE

M40 PRONTOMALTA va miscelato in betoniera per circa 3 minuti dosando 4-5 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg, fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE

Prima di applicare M40 PRONTOMALTA accertarsi che il supporto sia consistente privo di polvere, oli, grassi ed efflorescenze.

- MALTA DA MURATURA TRADIZIONALE:

Il laterizio deve essere privo di efflorescenze, libero da polveri oli e grassi.

In presenza di temperature elevate si consiglia di bagnare bene il laterizio o il blocco prima della posa, quindi allettare la malta dopo aver posizionato allineamento e piombi.

- MALTA DA RINZAFO E INTONACO:

Le superfici friabili devono essere spazzolate accuratamente fino a rimuovere le parti in distacco.

M40 PRONTOMALTA come rinzafo su supporti lisci e scarsamente assorbenti come calcestruzzo, o per uniformare murature costituite da materiali da costruzione non omogenei. Applicare con uno spessore variabile da 5 a 10 mm, lasciando la superficie ruvida.

M40 PRONTOMALTA come intonaco va applicato con uno spessore di circa 1,5 cm. per mano, avendo cura di lasciare asciugare il prodotto prima di posare la mano successiva.

AVVERTENZE

- Non mescolare M40 PRONTOMALTA con altri prodotti per non alterare le sue caratteristiche specifiche.
- Non aggiungere acqua a presa iniziata.
- Proteggere l'intonaco dalla rapida essiccazione e dal gelo per almeno 3 giorni dalla posa.
- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e i 30°C.